ERSATZTEILLISTE
OKIFAX OF-5

SPARE PARTS LIST
OKIFAX OF-5

M-OSD-10048-10

ÜBERBLICK (OVERVIEW)



ZEICHNUNG 1 - CABINET ASSY (FIGURE 1 - CABINET ASSY)



LISTE 1 - CABINET ASSY (TABLE 1 - CABINET ASSY)

NR. **NO.**	**BEZEICHNUNG** **PART NAME**	**BESTELL-NR.** **PART NO**
6	STACKER	2PP3522-3085P2
11	MCNT-95 P.W.A.	4YU3522-1115G4
16	LINE-09 P.W.A.	4YU3522-1041G4
17	MODEM P.W.A.	4YB3522-1109G1
19	SPACER	143A1045P0001
22	NYLON CLAMPER	123A1001P0001
26	NYLON CLAMPER	123A1045P0001
27	TRAY	3PA3522-3271G1

ZEICHNUNG 2 - FRONT COVER ASSY (FIGURE 2 - FRONT COVER ASSY)



LISTE 2 - FRONT COVER ASSY (TABLE 2 - FRONT COVER ASSY)

NR. **NO.**	**BEZEICHNUNG** **PART NAME**	**BESTELL-NR.** **PART NO**
1	SUP HOPPER	3PP3522-3081P2
3	FRONT COVER	1PP3522-3018P2
4	PINION GEAR	4PP3522-3008P1
6	SCREW	+TTP3-6-HHC
9	NCU-091 P.W.A.	4YU3522-1042G4
12	WIRE CLAMPER	123A1120P0002
13	MYLAR SCRAPER	4PP3522-3230P1
14	BRACKET PC3 ASSY (ENTHÄLT NR. 15-18)	4PA3522-3150G1
16	PC SPRING	4PP3522-3014P1
18	PC3 BRACKET	3PP3522-3015P1
20	NYLON CLAMPER	123A1001P0001
21	EXIT ROLLER (A) ASSY (ENTHÄLT NR. 22, 23)	3PA3522-3149G1

ZEICHNUNG 3 - SCAN/PRINT BASE ASSY (FIGURE 3 - SCAN/PRINT BASE ASSY)



LISTE 3 - SCAN/PRINT BASE ASSY (TABLE 3 - SCAN/PRINT BASE ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	PRINT ROLLER ASSY (ENTHÄLT NR. 2-5)	3PA3522-3138G1
8	SCAN ROLLER ASSY (ENTHÄLT NR. 9-12)	3PA3522-3137G2
9	ROLLER SCAN GEAR (Z82)	4PP3522-3032P1
11	SCAN ROLLER	3PP3522-3267P2
13	LATCH ASSY (ENTHÄLT NR. 15-19)	2PA3522-3135G1
20	EXIT ROLLER (B) ASSY (ENTHÄLT NR. 21, 22)	3PA3522-3136G1
24	CUTTER UNIT	4YB3522-1046G1
27	SIDE FRAME ASSY, R (ENTHÄLT NR. 28-30)	3PA3522-3134G1
32	PAPER SIZE SPACER	3PP3522-3102P1
33	PAPER LOAD DECAL	4PP3522-3152P1
35	SPEAKER	4YB3522-1056G1
36	CUTTER UNIT ASSY (ENTHÄLT NR. 23-26)	3PA3522-3250G5
38	PAPER END DETECTOR ASSY (ENTHÄLT NR. 39, 40)	4PA3522-3144G1
41	DRIVE BELT	4YB3522-1063P1
42	SCREW	+D3-6-F
43	GEAR-BOX	1PA3522-3139G1
44	SIDE FRAME ASSY, L (ENTHÄLT NR. 45-47)	2PA3522-3133G1
46	DRIVE MOTOR	4YB3522-1059G1
51	SCREW	+TTP3-6-HHC

ZEICHNUNG 4 - SCAN/PRINT COVER ASSY (FIGURE 4 - SCAN/PRINT COVER ASSY)



LISTE 4 - SCAN/PRINT COVER ASSY (TABLE 4 - SCAN/PRINT COVER ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	CONTROL PANEL ASSY	4YB3522-1108G4
4	UPPER COVER (ENTHÄLT INDICATOR COVER)	4PA3522-3397G5
6	LOGO COVER	2PP3522-3170P5
9	SCREW	+D3-6-F
10	SCAN UNIT (ENTHÄLT NR. 10-1 UND 10-2)	4YB3522-1127G1
17	WIRE CLAMPER	123A1120P0002
18	E-RING	RE3-SUS
19	THERMAL HEAD ASSY (ENTHÄLT NR. 20-26,46,49)	2PA3522-3342G1
23	THERMAL HEAD	4YB3522-1047G1
27	THERMAL HEAD CABLE	4YB3522-1060G6
31	WIRE CLAMPER	123A1002P0001
33	SEPARATION RUBBER SPRING	4PP3522-3277P1
34	SEPARATION RUBBER PLATE	4PP3522-3278P1
35	ADF BRACKET ASSY (ENTHÄLT NR. 36-40)	3PA3522-3146G2
36	ADF BRACKET	3PA3522-3242G2
37	SEPARATION RUBBER	4PP3522-3276P1
39	PC SPRING	4PP3522-3014P1
40	PC1 LEVER	4PP3522-3011P1
41	PHOTO SENSOR	4YB3522-1055G1
43	SCREW	+D3-6-F
44	SCREW	+D3-8-F
47	GUIDE MYLAR	4PP3522-3289P1
48	SCREW	+P(SW+W)3-8-HHC

ZEICHNUNG 5 - CONTROL PANEL ASSY (FIGURE 5 - CONTROL PANEL ASSY)



LISTE 5 - CONTROL PANEL ASSY (TABLE 5 - CONTROL PANEL ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
10	OPE- P.W.A.	3PP3522-3351P1

ZEICHNUNG 6 - POWER SUPPLY ASSY (FIGURE 6 - POWER SUPPLY ASSY)



LISTE 6 - POWER SUPPLY ASSY (TABLE 6 - POWER SUPPLY ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	POWER SUPPLY UNIT	4YB3522-1020G2
2	SCREW	+D3-6-F

ZEICHNUNG 7 - HARNESS ASSY (FIGURE 7 - HARNESS ASSY)



LISTE 7 - HARNESS ASSY (TABLE 7 - HARNESS ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
2	THERMAL HEAD CABLE	4YB3522-1060G6
4	CONTROL PANEL CABLE	4YB3522-1060G5
5	PHOTO SENSOR	4YB3522-1055G1